C	Comentario técnico: CTC-088 Título: Display Color Proculus P48272J43C-T01 Autor: Ing. Iván C. Sierra						
Re	evisiones	Fecha	Comentarios				
	0	17/03/20					

El presente tutorial describe las características y utilización del display color inteligente P48272J43C-T01 de la empresa <u>Proculus</u>.

# Índice de contenido

Breve descripción del display	1
Utilización	1
Conexión con un micro o equivalente	1
Conexión con una PC o equivalente	1
Software "UnicView AD"	2
Nuevo provecto	2
Diseño de la imagen	4
Verificación v Demo.	6
Vermeacion y Demo	0

# Breve descripción del display

Estos displays color de 4,3" presentan una resolución de 480x272 pixeles y una profundidad de color de 65K. De igual modo, los displays P48272J43C-T01 incluyen una pantalla sensible al tacto del tipo resistivo, un buzzer y un RTC alimentado por una pila de litio de 3V. La comunicación con el display se realiza mediante un conexión serie, a 115200bps (default). La alimentación es de 5V y tiene un consumo de 450mA con el backlight encendido y de 260mA con el backlight apagado. El display se conectan al sistema que los controla mediante J1(Through-Hole con paso 0,1") o J3 (cable flex del tipo AWM 20624 80C 60V de 10 pines con paso 0,5mm). El diseño de las pantallas se realiza mediante un software provisto por el fabricante, denominado *UnicView AD*, que permite realizar el diseño de las pantallas, generar animaciones, definir las áreas para el touch screen, etc. El programa permite, una vez finalizado el proyecto, grabar la información del mismo en una memoria del tipo SD para luego ser copiada al display.

# Utilización

### Conexión con un micro o equivalente

Las señales TXD y RXD son LVTTL (3,3V) y pueden conectarse a la UART de cualquier micro que acepte y genere esos valores de tensión.

### Conexión con una PC o equivalente

Para conectar el display a una PC o equivalente con puerto serie RS232, se debe usar un adaptador de niveles del tipo MAX232 o similar. En el caso de no contar con un puerto RS232, se puede usar un adaptador basado en el chip de FTDI o similar que permite conectarse a un puerto USB y ver al display en un puerto serie virtual.

# Software "UnicView AD"

El programa permite el desarrollo completo de cada una de las pantallas del display, como así también definir áreas especificas en el display para generar alguna acción al tocarlas. Estas acciones pueden ser, por ejemplo, enviar un dato por el puerto serie, cambiar la pantalla que se esta mostrando, generar una animación, etc.

Aquí solo se hace una muy breve introducción al UnicView AD y se recomienda la lectura del manual <u>UnicView AD User Guide</u>.

### Nuevo proyecto

Al momento de generar un nuevo proyecto el programa nos solicita que ingresemos el nombre del proyecto, su ubicación y el modelo de display a utilizar.

New Project					
Project Parent Folder	C:\Users\Cika\Test	Browse			
Project Name	Test				
	C:\Users\Cika\Test\Test				
Display Model	P48272J43C - J 480x272 4.3"	•			
	C	OK Cancel			

Luego de pulsar **OK** se genera el proyecto solicitado y el programa queda listo para que el Usuario desarrolle su proyecto.

En **System Configuration** se pueden ver y editar los parámetros de configuración del display. Estos parámetros se pueden modificar dentro de esta pantalla o se pueden modificar por medio del envío de comandos a través del puerto serie, escribiendo en los registros de configuración (**System Configuration Space**). Para mas información consulte <u>UnicView AD Development Guide</u>.



AD_J1_0100_SP.BIN			Select Firmware
5AA5			
Preset O Custom			
115200 - Desired 115	5200 Actua	115740	Rel. Error: 0.47 %
Enabled			
V Enabled			
● 0 ° ○ 90 ° ○ 180 ° ○	270 *		
Enabled			
ON Brightness 63	( <u>+</u> )		
OFF Brightness	(A) (V)		
SLEEP Time (seconds) 5	A Y		
peration Cycle Period			
Enabled			
Calibrate on first power-up	nabled		
Calibration marks (2) 3	3 🔘 5		
Load Initialization File O Clear Memory			
© 64 @ 128			
Enabled			
	AD_J1_0100_SP.BIN 5AA5 Preset © Custom 115200 Desired 115 Enabled V Enabled ON Brightness 63 OFF Brightness 0 SLEEP Time (seconds) 5 0 80 ms © 120 ms © 160 V Enabled Calibrate on first power-up E Calibrate on first power-up E Calibration marks 0 3 Calibration File © Ch 0 64 @ 128 Enabled	AD_J1_0100_SP.BIN 5AA5 Preset © Custom 115200 Desired 115200 Actual Enabled Preset © Custom 115200 Desired 115200 Actual Enabled ON Bightness 63 Actual ON Bightness 63 Actual OFF Bightness 64 Actual OFF Bightne	AD_J1_0100_SP.BIN 5AA5 Preset © Custom 115200 • Desired 115200 ÷ Actual 115740 Enabled Penabled 0 ° © 90 ° © 180 ° © 270 ° Enabled ON Brightness 63 ÷ OFF Brightness 63 ÷ SLEEP Time (seconds) 5 ÷ e S0 ms © 120 ms © 160 ms © 200 ms Penabled Calibrate on first power-up © Enabled Calibrate on first power-up © Clear Memory © 64 @ 128 Enabled

### Diseño de la imagen

S Unic/Yeev AD - Proculus Technologies Limited				
File Project Resources Modbus Settings Window Help News and Reso	uroes			
	🖅 🖝 - 🏫 🔚 - Teminal -			
Carryas         Carryas				
Pickl 0000 - 0 pg				
Image: Pickl 0001 - 1 Jpg           Image: Pickl 0002 - 2 Jpg	the second s			
Image: Pickl 0003 - 3 jpg         Image: Pickl 0003 - 4 jpg           Image: Pickl 0004 - 4 jpg         Image: Pickl 0004 - 4 jpg	ROCULUS			
Pickl 0005 - 5.jog           Pickl 0006 - 6.jog				
Picld 0007 - 7,jpg				
Pick 0008 - 8jpg				
V Picld 0009 - 9jpg Code Description				
Ready C:\Users\\ván\Desktop\Trabajo en casa\Display Inteligente\Proculus\Demos\UnicView	v AD Functional Demo 2 - Family V - 480x272			

Con el proyecto ya generado se procede al diseño de cada una de las pantallas que lo componente y para ello se deben cargar los recursos que se utilizaran en cada una de éstas. Estos pueden ser imágenes, iconos y/o fuentes. Luego de cargados los recursos se debe pulsar el botón **Compile All** para que los mismos estén disponibles para ser utilizados.

nicView AD - Proculus Technologies Limit						
Pro	ject	Resources	Modbus	Settin		
0	Op	en Project Fold	er			
Compress Project  Compress Project  System Configuration						
					T	Compile All
Б	Compile System Configuration					
<b>- T</b> 6	Compile Controls					

Con los recursos ya disponibles en el proyecto se procede a generar las distintas pantallas del mismo. Esto se realiza mediante el panel **Screens** que permite, ademas de agregar las imágenes al proyecto, administrarlas. Las imágenes agregadas cuentas con un ID que es utilizado para referenciarlas dentro del proyecto. A cada una de las imágenes se les puede agregar, dentro del panel **Canvas**, distintos controles y/o variables, según los requerimientos. Cada uno de los controles y variables que se pueden utilizar tiene distintas propiedades que permiten definir su funcionamiento final.

Una vez terminado el diseño, volvemos a pulsar el botón **Compile All** de manera de generar los archivos listos para ser cargados en la memoria SD. En el panel **Output** puede verse el resultado de la compilación.

Si no hubo errores se puede proceder a cargar el proyecto dentro de la SD, pero antes de iniciar la carga se debe seleccionar que archivos son enviados a la SD. Esto se realiza mediante el botón **Output Transfer Options**.



En un principio hay que enviar todo los archivos del proyecto para que sean cargados dentro de la memoria de la SD y estos, a su vez, a la memoria del display, pero no siempre es necesario esto. Por ejemplo, en caso de tener que hacer correcciones en el funcionamiento de una variable y no se modifiquen las imágenes, se puede evitar volver a cargar todas las imágenes, que en definitiva es lo que mas tiempo lleva, y solo volver a cargar las modificaciones que se realizaron.

Con los archivos a enviar a la SD ya definidos se procede a cargarlos y para ello seleccionamos la ubicación del la memoria SD y luego se pulsa **Copy Output Folder To Removable Drive**. Luego de esto el programa procede a copiar el proyecto dentro de la memoria SD.



Con el display apagado se procede a colocar la memoria SD, con el proyecto ya cargado, en el display. Luego se energiza el display y el mismo comenzara a copiar el proyecto generado en su memoria interna. Finalizada la carga el display comenzara a funcionar con el proyecto cargado.

Es importante que retire, con el display apagado, la memoria SD, caso contrario, cada vez que el mismo es alimentado iniciara la carga del proyecto que se encuentre dentro de la misma.

# Verificación y Demo

El display viene de fabrica cargado con un demo simple, el cual muestra una imagen del logo de la compañía, que al pulsarlo hace sonar el buzzer. Sin embargo desde este <u>Link</u> se pueden descargar, ademas del ejemplo cargado en fabrica, ejemplos mucho mas complejos que demuestran la versatilidad del display.